



Der Gashaupthahn ist gleichzeitig Installationsgrenze SWL / Installateur.

Der Gaszähler kann im selben Raum wie die Hauseinführung installiert werden.

Der Wandabstand beträgt min. 10 cm

Wird der Gaszähler in einem anderen Raum installiert, ist vor dem Zähler ein Absperrhahn zu montieren.

Das Zählerpassstück wird von den SWL abgegeben.

Die Montage des Gaszähler inkl. Zählerregler erfolgt durch die SWL

Vor dem Gasgerät ist ein Druck-Prüfstutzen 1/2" einzubauen

Gaszähler - Installation	Masstab	Gezeichnet	Geprüft
	1:20	06. 2012	
		Zü	
 SWL SWL ENERGIE AG		Erdgas und Wasser Werkhofstrasse 10 Postfach 5600 Lenzburg 1 Telefon 062 885 75 75 Telefax 062 885 75 85 www.swl.ch info@swl.ch	