



Das Wasser-Hauptventil ist gleichzeitig Installationsgrenze SWL / Installateur.

Der Wasserzähler soll im gleichen Raum wie die Hauseinführung installiert werden.

Wird der Wasserzähler in einem anderen Raum installiert, ist vor dem Zähler ein Absperrventil zu montieren.

Der Wasserzähler (ev. Passstück) inkl. Raccord wird von den SWL abgegeben.

Wasserzähler - Installation	Massstab	Gezeichnet	Geprüft
	1:20	06.2012	
		Zü	
 SWL SWL ENERGIE AG		Erdgas und Wasser Werkhofstrasse 10 Postfach 5600 Lenzburg 1 Telefon 062 885 75 75 Telefax 062 885 75 85 www.swl.ch info@swl.ch	