

## SWL Energie AG Lenzburg

| Sperrung                | Funktion   | Steuerdraht         | Schaltzeiten (Ein) |
|-------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| Steuerneutralleiter     |            | 0                   |                    |
| Steueraussenleiter      |            | Grau (Anschluss L1) |                    |
| Boiler Nacht            | Schliesser | 2                   |                    |
| Boiler Tag              | Schliesser | 3                   |                    |
| Tarif                   |            | 4                   |                    |
| Wärmepumpe              | Öffner     | 5                   | 1-4h pro Tag       |
| Schaufensterbeleuchtung | Öffner     | 6                   |                    |
| PV-Anlagen (>30kW)      | Öffner     | 7 (7.1/7.2/7.3)     |                    |
| E-Mobility              | Öffner     | 8                   |                    |
| Zusatzheizung WP        | Öffner     | 9                   | 1-4h pro Tag       |

Die Sperrschütze werden bauseits (Installateur) geliefert und montiert.

Es werden keine Abschlaufungen auf Tarifapparaten oder Sperrschützen akzeptiert.

Die Waschmaschine ist nicht sperrpflichtig.

Steuer- und Messeinrichtungen werden nur durch die SWL Energie AG montiert.