

## SWL Energie AG Lenzburg

Funktion	Kontakt	Steuerdraht	Schaltzeiten (Ein)
Steuerneutralleiter		0	
Steueraussenleiter		Grau (Anschluss L1)	
Boiler Spitzensperrung	Öffner	3	1 - 4 h pro Tag
Tarif		4	
Wärmepumpe	Öffner	5	1 - 4 h pro Tag
Schaufensterbeleuchtung	Öffner	6	
PV-Anlagen (>30kW)	Öffner	7 (7.1 / 7.2 / 7.3)	
E-Mobility	Öffner	8	

Die Sperrschützen werden bauseits (Installateur) geliefert und montiert.

Es sind keine Draht - Abschlaufungen auf Tarifapparaten oder Sperrschützen zulässig.

Die Waschmaschine und Sauna sind nicht sperrpflichtig.

Für private Messungen werden keine Tarifkommandos zur Verfügung gestellt.

Für private Strassenbeleuchtungen werden keine Kommandos zur Verfügung gestellt.

Steuer- und Messeinrichtungen werden nur durch die SWL Energie AG montiert.