

Lenzburg und Staufen

Funktion	Kontakt	Steuerdraht	Schaltzeiten (Ein)
Steuerneutralleiter		0	
Steueraussenleiter		Grau (Anschluss L1)	
Boiler Spitzensperrung (neu)	Öffner	3	1 - 4 h pro Tag
Boiler Nacht (alt/bestehend)	Schliesser	2	
Boiler Tag (alt/bestehend)	Schliesser	3	
Tarif		4	
Wärmepumpe	Öffner	5	1 - 4 h pro Tag
PV-Anlagen (>30kW)	Öffner	7 (7.1 / 7.2 / 7.3)	
E-Mobility	Öffner	8	

Rapperswil

Funktion	Kontakt	Steuerdraht	Schaltzeiten (Ein)
Steuerneutralleiter		0	
Steueraussenleiter		Grau (Anschluss L1)	
Notlastabwurf (E-Ladestation)	Öffner	1	
Boiler Nacht	Schliesser	2	
Boiler Tag	Schliesser	3	1 - 4 h pro Tag
Tarif		4	
Wärmepumpe/Direktheizung	Öffner	5	1 - 4 h pro Tag
PV-Anlagen (>30kW)	Öffner	7 (7.1 / 7.2 / 7.3)	

Die Sperrschützen werden bauseits (Installateur) geliefert und montiert.

Es sind keine Draht-Abschlaufungen auf Tarifapparaten oder Sperrschützen zulässig.

Die Waschmaschine und Sauna sind nicht sperrpflichtig.

Für private Messungen werden keine Tarifkommandos zur Verfügung gestellt.

Für private Strassenbeleuchtungen werden keine Kommandos zur Verfügung gestellt.

Steuer- und Messeinrichtungen werden nur durch die SWL Energie AG montiert.